




1. Jemným tahem nahoru sundáme vrchní část svítidla z trnů podstavce.



2. Namontujeme žárovku.



3. Vrchní část svítidla opatrně nasadíme zpátky na trny podstavce.